

Pflege- und Wartungshinweise für Sektionaltore

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben ein Sektionaltor erworben das pflegeleicht und wartungsarm ist. Zur nachhaltigen Sicherung der Gebrauchstauglichkeit, Werthaltigkeit, sowie der zugesicherten Eigenschaften ist eine fachgerechte Wartung und Pflege erforderlich, die nicht in der Gewährleistung eingeschlossen ist. Sie sollten daher folgende Punkte beachten:

- Alle 6 Monate sollte das Sektionaltor überprüft werden. Hierzu sollten alle Laufrollenachsen in den Laufrollenhaltern geölt bzw. gefettet, und die waagerechen Laufschiene paare gesäubert werden.
- Evtl. vorhandene Schließzylinder nicht ölen; bei Schwergängigkeit nur mit Graphitspray gängig machen.
- Für ausreichende Belüftung des Torrahmens sorgen; der Wasserablauf muss gewährleistet sein.
- Sektionaltor vor ätzenden, aggressiven Mitteln, wie Säuren, Laugen, Streusalz, usw. schützen. Zur Reinigung nur milde Haushaltsreiniger verwenden.

Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir die Toranlage mindestens 1 x jährlich von einem Fachbetrieb prüfen zu lassen.

- Tor gemäß Prüfanleitung kontrollieren (befindet sich in der Bedienungsanleitung)
- Schrauben und Klemmverbindungen auf festen Sitz prüfen ggf. nachziehen
- Verschleißteile überprüfen und falls erforderlich, gegen Original-Ersatzteile tauschen.
- Auf richtige Federspannung achten. Sollte eine Veränderung der Federspannung erforderlich sein, so ist gem. der Montageanleitung zu verfahren.
- Torsionsfedern und Stahlseile nach ca. 25000 Torbetätigungen ersetzen. D. h. bei bis zu 5 Torbetätigungen am Tag alle 14 Jahre; bei 6 – 10 Torbetätigungen alle 7 Jahre.
- Überprüfung der Kraftbegrenzungseinrichtung des Antriebes.

Die Herstellergarantie erlischt bei nicht ordnungsgemäß durchgeführter Prüfung / Wartung.

E. A. Vehmeyer OHG